

# Inteligentné hodinky Carneo BW-08

## Manuál SK


Pred použitím prečítajte manuál

# 1.Úvod

- Hodinky by sa mali nabíjať aspoň 2 hodiny pred použitím.
- Bezpečnostný kód. Pôvodný kód je 1122, tento kód zabráni použitiu hodínok bez Vášho povolenia.
- Prosím zmeňte pôvodný kód na zabránenie neoprávnenému použitiu.

## 2.Produktové detaily:

### 2.1 Produktové detaily



**Štartovacie tlačítko:** ON/OFF, prebudiť /vypnúť obrazovku, Naspäť do hlavného menu  
**USB port:** nabíjanie/dáta  
**Dotykový displej:** Každá funkcia bude zobrazená na kapacitnom dotykovom displeji.




Slot pre SIM kartu

Slot pre micro SD kartu

Môžete kliknúť na ďalšiu stranu potiahnutím obrazovky doľava a vrátiť sa na predchádzajúcu stranu potiahnutím doprava ; vstúpte do poľa upozornení potiahnutím zhora dole a vráťte sa do hlavného menu potiahnutím zdola hore.

## 2.2 Displej hodinek



### Metóda nastavenia:


#### **Metóda 1:**

Tlačítko ON pokiaľ je telefón v móde hodinek, prosím kliknite na prostrednú obrazovku a nastavte rôzne rozhrania podľa Vašej predstavy.

#### **Metóda 2:**

Zobrazenie v hlavnom menu: nastavenia ---nastavenia telefónu – standby menu display --- odomknutie, vyberte mód hodinek

## 2.3 Nastavenie produktovej témy



Florid



Farebné



Klasika

### Metóda nastavenia:

#### **Hlavné menu:**

Nastavenie témy, použite tému, ktorá sa Vám páči.

## 3. Produktové rýchle použitie

### 3.1 Stiahnite sync softvér

Naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu, ktorá zodpovedá Vašemu android telefónu. Táto aplikácia sa používa iba na synchronizáciu medzi hodinkami a telefónom, nezoberie Vaše GPRS.

Pokiaľ ste stiahli príslušný softvér, prosím preverte verziu a použite najnovšiu verziu softvéru na zabezpečenie normálneho chodu. Prosím updatujte softvér v prípade ,že je nová verzia.


### 3.2 Inštalácia a použitie sync softvéru

#### Inštalácia android aplikácie:

Prosím nainštalujte android aplikáciu vo Vašom smartfone. Môžete ju uložiť vo Vašej internej pamäti alebo inštalovať pomocou Sync asistenta.

#### Použitie android aplikácie( už nainštalované)

**(Smartfón) Nastavenie – Dostupnosť** - Vstúpte do Bluetooth oznamy (služby), zapnite túto službu. (prosím vyberte "určite" keď sa objaví varovanie) aplikácia beží na pozadi automaticky a sync funkcia bude zapnutá nasledovne:



Kliknite na Bluetooth notifikácie a vyberte službu notifikácie, zvolte osobné alebo systémové aplikácie v aplikácii notifikácii.

Telefónna služba zahŕňa SMS, prichádzajúci hovor a vyhľadávanie hodinek.

#### **Poznámka :**

Prosím nezatvárajte Bluetooth oznamovacie okno ak uzatvárate aplikácie na pozadí. Môže to ovplyvniť synchronizačnú funkciu.

## 3.3 Bluetooth spojenie a Sync funkcia

### 3.3.1 Z telefónu do hodiniiek

Nastavenie hodiniiek - zapnite Bluetooth - hľadajte zariadenia, prosím kliknite na párovať zariadenia keď nájdete BW08 a takisto zvolte "áno" vo Vašom mobilnom zariadení, párovanie hotové.

Prosím zvolte "určite" pokiaľ je žiadosť na adresár, zvolte "neupozorňovať nabudúce".  
Poznámka: Sync softvér sa dá otvoriť už v sync aplikácii nainštalovanej a prístupnosť, mobil ukáže Bluetooth spojenie po 2-5min. Poznámka: Sync softvér sa dá otvoriť v sync APP, ktoré su už nainštalované a prístupnosť, mobilné zariadenie ukáže spojenie hotové po 2-5min, hodinky Vás budú informovať ohľadne času synchronizácie s telefónom, potom zapnite synchronizáciu.

### 3.3.2 Z hodiniiek do telefónu

BT Dialer na BW08 - hľadajte nové zariadenie - nájdené zariadenie ( s9500) -- pripojiť.  
Ostatné procesy sú rovnaké ako v článku 3.3.1

## 3.4 Základná funkcia

### 3.4.1 Správa

Zosynchronizujte telefón alebo správu na hodinkách

### 3.4.2 Bluetooth

Nastavenie Bluetooth status, ON/OFF (zapnúť, vypnúť)

### 3.4.3 Nahrávanie hovorov

Môžete preveriť nahrávanie hovorov po tom, čo sa spojíte cez Bluetooth.  
Ukážu sa Vám všetky záznamy vrátane zmeškaného hovoru, volaných čísiel a prijatých hovorov. Môžete preveriť datum, čas a telefónne číslo neprijatého hovoru.

### 3.4.4 BT dialer

Spárované zariadenia s hodinkami

### 3.4.5 Vzdialené upozornenie

Pokiaľ sa objaví sms, prichádzajúce správy z QQ a iných aplikácii na spojenom telephone, hodinky Vás upozornia na prečítanie.

### 3.4.6 Vzdialený fotoaparát

Použite hodinky ako vzdialenú spúšť na fotoaparát na telefóne.

### 3.4.7 Anti lost (hľadaj telefón)

funkcia vyhľadávania strateného telefónu

### 3.4.8 Nastavenie

*Poznámka:* Nastavenie hodiniiek a témy v nastaveniach telefónu, v rámci bezpečnostných nastavení. Bezpečnostný kód je 1122.

### **3.4.9 Krokomer**

Môže sa používať ako nástroj na predchádzanie nedostatočného alebo nadmerného cvičenia v rámci merania kalórií založenom na zozbieraných údajoch ako počet krokov, vzdialenosť, rýchlosť, čas atď, na kontrolu cvičenia.

Pokiaľ sa chcete vrátiť do hlavného menu, ale ponechať krokomer počas cvičenia zapnutý, prosím stlačte hlavné tlačidlo.

### **3.4.10 Spánkový monitor**

Zobrazuje kvalitu spánku založenom na spánkových časoch.

### **3.4.11 Upozornenie činnosti**

Môžete nastaviť čas na upozornenie nejakej aktivity.

### **3.4.12 Rýchla odozva**

Je možné stiahnuť sync softvér keď sa zoscanuje rýchla odozva.

### **3.4.13 Inteligentné hľadanie**

Hľadajte informácie o hodinkách

### **3.4.14 Alarm**

### **3.4.15 Kalendár**

### **3.4.16 Kalkulačka**

### **3.4.17 Profily**

### **3.4.18 Manažér súborov**

### **3.4.19 Audio player**

Vie prehrávať hudbu zo smartfónu po spojení prostredníctvom Bluetooth.

### **3.4.20 Nastavenie témy**

### **3.4.21 Fotoaparát**

### **3.4.22 Nahrávanie videa**

### **3.4.23 Prehliadač obrázkov**

### **3.4.24 Video prehrávač**

### **3.4.25 Nahrávač zvukov**

### **3.4.26 Telefónne QQ**

QQ vyžaduje SIM kartu na surfovanie na internete.

### **3.4.27 Prehliadač**

Prehliadač vyžaduje SIM kartu na surfovanie na internete.

### **3.4.28 SIM**

## **4. Poznámka**

**4.1** Nabite telefón úplne pred použitím, doba nabíjania je cca 1-2hod.

**4.2** Použite kábel a nabíjačku, alebo Vaše androidové príslušenstvo.

**4.3** Bluetooth sa odpojí pokiaľ sa prekročí dosah, po tom čo zapnete ANTI LOST, vyhľadávacia funkcia nemôže byť spustená predtým ako sa znovu spojíte cez Bluetooth.

**4.4** Prosím znovu sa spojte cez Bluetooth, pokiaľ sa náhodne odpojí. (prosíme o manuálne spojenie cez Bluetooth, pokiaľ sa odpojí v priebehu 5min.) Prosím odsúhlaste synchronizáciu adresára telefónu, inak nebudete mať k dispozícii adresár.

**4.5** Počas prehrávania hudby, niektoré názvy pesničiek budú zobrazené, niektoré nie.

## 5. Zvyčajné chyby

Prosím nasledujte nižšie upozornenia pri prípadných problémoch s hodinkami, pokiaľ je problém stále nevyriešený prosím kontaktujte svojho predajcu.

### 5.1 Nedá sa zapnúť

Čas podržania hlavného tlačítka je príliš krátky, prosím držte viac ako 3 sekundy. Slabá batéria, prosíme nabiť.

**5.2 Automatické vypnutie**, skúste nabiť zariadenie.

### 5.3 Čas výdrže je príliš krátky

Batéria nie je plne nabitá, prosím uistite sa, že zariadenie je doplna nabité. (plné nabitie vyžaduje aspoň 2 hodiny)

Pokiaľ používate SIM kartu, pri slabom signále je čas výdrže batérie kratší.

### 5.4 Nedá sa nabiť

Životnosť batérie sa po pár rokoch používania znižuje, prosím skontrolujte funkčnosť batérie.

Zmeňte nabíjačku pokiaľ je nefunkčná.

Skontrolujte pripojenie k USB slotu.

### 5.5 Žiadne ID volajúceho pri príchodoch hovore.

Zabudli ste zvoliť upload adresára pri spojení s Bluetoothom, alebo ste zrušili voľbu upload adresára.

Zabudli ste zosynchronizovať adresár keď ste sa znovu pripojili, prosím spárujte zariadenie a pripojte sa k bluetoothu znovu.

### 5.6 Zlá kvalita telefonátu

Hodinky a telefón sú príliš ďaleko od seba, prosím umiestnite zariadenia bližšie.

## Dôležité upozornenie:

Telefón umožňuje pripojenie mikro usb sluchátok, ktoré však nie sú súčasťou balenia, takže pokiaľ máte záujem o využitie tejto funkcie, tak je potrebné dokúpiť Mikro USB sluchátka v obchode s príslušenstvom.